

ホルダスターホイール判別方法



以下の手順に従って、下流側スターホイールの有り/無しを判別してください。

【確認手順】

- 1 インク漏れを防ぐため、下記を実施する。
  - ・インクタンクキャップを閉める。
  - ・チューブ輸送バルブを閉める。
- 2 カセット1、カセット2を取り外す。
- 3 タンク側を下にしてプリンタを立て、スタックを引き出す。
- 4 プリンタ底面の矢印方向から、ホルダスターホイールの裏側を目視する。



【確認結果とアクション】

確認結果	アクション
赤四角で囲まれた位置に、スターホイールが実装されている。 	ラジオボタンで“下流側スターホイール有り”を選択し、[入力]をクリックする。
赤四角で囲まれた位置に、スターホイールが実装されていない。 	ラジオボタンで“下流側スターホイール無し”を選択し、[入力]をクリックする。

【参考】

ホルダスターホイールを下面から見た場合の違い

